













**Ф И Л О С О Ф И Я   О Х Р А Н Н Ы Х   С И С Т Е М**







**ВЭРС**








Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
<b>Универсальный приемно-контрольный охранно-пожарный адресный прибор</b>					
	1	Универсальный охранно-пожарный приемно-контрольный адресный прибор. Адресная линия Leonardo (до 99 адресных извещателей System Sensor), 16 охранных/пожарных/технологических неадресных шлейфов сигнализации, 3 реле ПЦН, 3 выхода на оповещатели с контролем линии и возможностью настройки, управление прибором кнопками и ключами ТМ или по команде с ВЭРС-БМК, резервированный источник питания, АКБ 7 А/ч, встроенный РС, ЖК-дисплей, поддержка работы с внешними блоками ВЭРС-БК, ВЭРС-БРУ, ВЭРС-БМК, пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.	13809,00	13538,34	13063,31
<b>ВЭРС-LEON</b>					
<b>Гибридная система охранно-пожарной сигнализации ВЭРС-HYBRID</b>					
	2	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный. ЖК-дисплей. 16 охранных/пожарных/технологических ШС. 32 радиоканальных извещателя. 8 радиоканальных оповещателей. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS). 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование прибора посредством кнопок навигации и с помощью компьютера с использованием ПО ВЭРС Конфигуратор, управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 7 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна для GSM-модуля и микрофон в комплект поставки не входят.	11084,00	10866,75	10485,46
<b>ВЭРС-HYBRID</b>					
	3	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный. 32 радиоканальных извещателя, 8 радиоканальных оповещателей, 16 проводных охранных/пожарных/технологических ШС, 3 реле, выходы на оповещатели. Программирование прибора кнопками навигации и через компьютер с использованием ПО "ВЭРС Конфигуратор". Резервированный источник питания, АКБ 7 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ и МАД в комплект поставки не входит.	7700,00	7549,08	7284,20
<b>ВЭРС-HYBRID-R</b>					
	4	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный. Индикация дежурного и тревожного режимов. Основная и резервная батареи.	1547,00	1516,68	1463,46
<b>ДИП-210Р ФОРТ</b>					

		Извещатель охранный магнитно-контактный адресно-аналоговый радиоканальный. Встроенный геркон, внешний шлейф. Основная и резервная батареи.	1430,00	1401,97	1352,78
<b>ВЭРС СМК-Р</b>	5				
		Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный. Дальность обнаружения 12 м. Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте.	1715,00	1681,39	1622,39
<b>ВЭРС ИК-Р</b>	6				
		Устройство передачи извещений адресное радиоканальное. Подключение шлейфа охранных или пожарных не адресных пороговых извещателей. Основная и резервная батареи.	1390,00	1362,76	1314,94
<b>ВЭРС-УПД ФОРТ</b>	7				
		Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный. Выдача речевого сообщения о пожаре, управление от ВЭРС-HYBRID по радиоканалу. Основная и резервная батареи.	2042,00	2001,98	1931,73
<b>РИТМ-Р</b>	8				


### Система индивидуальной охраны и мониторинга ТРИО

		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 2 охранно-пожарных шлейфа сигнализации. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО ВЭРС Конфигуратор, управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят.	6876,00	6741,23	6504,70
<b>ВЭРС-ПК2 ТРИО-М вер.3.2</b>	9				
		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4 охранно-пожарных шлейфа сигнализации. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО ВЭРС Конфигуратор, управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят.	7369,00	7224,57	6971,07
<b>ВЭРС-ПК4 ТРИО-М вер.3.2</b>	10				


 <p><b>ВЭРС-ПК8 ТРИО-М вер.3.2</b></p>	11	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8 охранно-пожарных шлейфов сигнализации. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО ВЭРС Конфигуратор, управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят.</p>	8005,00	7848,10	7572,73
 <p><b>ВЭРС-ПК16 ТРИО-М вер.3.2</b></p>	12	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16 охранно-пожарных шлейфов сигнализации. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО ВЭРС Конфигуратор, управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят.</p>	9032,00	8854,97	8544,27
 <p><b>ВЭРС-ПК24 ТРИО-М вер.3.2</b></p>	13	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24 охранно-пожарных шлейфа сигнализации. 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 информационных сообщения в 9 группах. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН, управляемых пользователем по телефону, автоматическое отслеживание баланса и температуры прибора, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем линии, гибкое программирование ШС и прибора посредством кнопок прибора и с помощью компьютера с использованием ПО ВЭРС Конфигуратор, управление прибором кнопками и ключами ТМ, резервированный источник питания, АКБ 4,5 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят.</p>	9781,00	9589,29	9252,83
 <p><b>ВЭРС-МАД</b></p>	14	<p>Модуль автодозвона. Устанавливается в приборы ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-HYBRID-R. Предназначен для передачи приборами сообщений по сетям связи GSM и ГТС на запрограммированные номера телефонов пользователей (72 номера, 9 групп сообщений). Управление ШС и реле ПЦН по телефону, 2 SIM-карты, автоматическое отслеживание баланса, контроль температуры, аудио наблюдение. Внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят</p>	3990,00	3911,80	3774,54
 <p><b>ВЭРС-Т</b></p>	15	<p>Датчик температуры. Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИО-М.</p>	250,00	245,10	236,50
 <p><b>Микрофон с усилителем</b></p>	16	<p>Для ВЭРС-ПК2/4/8/16/24 ТРИО-М.</p>	480,00	470,59	454,08


 <p><b>ВЭРС-ДПВ</b></p>	17	<p>Датчик протечки воды. Обнаружение воды или другой токопроводящей, не агрессивной жидкости на контролируемой поверхности. Напряжение питания: 7...20В. Ток потребления: 6,5...13,5 мА. Максимальные коммутируемые напряжение и ток выходных контактов: 300В, 130 мА.</p>	545,00	534,32	515,57
<b>Система удаленного мониторинга и управления ВЭРС-LAN</b>					
 <p><b>ВЭРС-ПК2 LAN вер.3.2</b></p>	18	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК2 версия 3.1 (ВЭРС-ПК2 версия 3.2) с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО ВЭРС-LAN: АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно.</p>	6045,00	5926,52	5718,57
 <p><b>ВЭРС-ПК4 LAN вер.3.2</b></p>	19	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 версия 3.1 (ВЭРС-ПК4 версия 3.2) с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО ВЭРС-LAN: АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно.</p>	6322,00	6198,09	5980,61
 <p><b>ВЭРС-ПК8 LAN вер.3.2</b></p>	20	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК8 версия 3.1 (ВЭРС-ПК8 версия 3.2) с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО ВЭРС-LAN: АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно.</p>	6774,00	6641,23	6408,20
 <p><b>ВЭРС-ПК16 LAN вер.3.2</b></p>	21	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК16 версия 3.1 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО ВЭРС-LAN: АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно.</p>	7564,00	7415,75	7155,54
 <p><b>ВЭРС-ПК24 LAN вер.3.2</b></p>	22	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК24 версия 3.1 с установленным в нем Сетевым преобразователем ВЭРС-LAN (RS-485 - Ethernet). ПО ВЭРС-LAN: АРМ Оператора, АРМ Администратора бесплатно.</p>	7800,00	7647,12	7378,80
 <p><b>ВЭРС-LAN</b></p>	23	<p>Сетевой преобразователь. Плата преобразователя интерфейсов RS-485 Ethernet, устанавливается в приемно-контрольные приборы ВЭРС-ПК2/4/8 версия 3.1 с датой выпуска, начиная с 01.09.2014 и ВЭРС-ПК2/4/8 версия 3.2 обеспечивает включение приемно-контрольного прибора по протоколу Ethernet в систему мониторинга и управления ВЭРС-LAN.</p>	3100,00	3039,24	2932,60


 <b>ВЭРС-LAN (с кронштейном)</b>	24	Сетевой преобразователь. Плата преобразователя интерфейсов RS-485 Ethernet, устанавливается в приемно-контрольные приборы ВЭРС-ПК16/24 версия 3.1 с датой выпуска, начиная с 01.09.2014 обеспечивает включение приемно-контрольного прибора по протоколу Ethernet в систему мониторинга и управления ВЭРС-LAN.	3130,00	3068,65	2960,98
<b>Система контроля и управления противоподымной защиты автоматическая ВЭРС-АСД</b>					
 <b>ИЭМ-1(У) исп.2</b>	25	Индивидуальный этажный модуль. Управление 1 или 2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8 пожарных шлейфов сигнализации, выходы для управления клапанами: 220В. Количество модулей в системе до 24 шт.	3828,00	3752,97	3621,29
 <b>ИЭМ-1-01(У) исп.2</b>	26	Индивидуальный этажный модуль. Управление клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1 клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп пожарных шлейфов по 4 шлейфа сигнализации в каждой, выходы для управления клапанами: 220В. Количество модулей в системе до 12 шт.	3828,00	3752,97	3621,29
 <b>ИЭМ-1-02(У) исп.2</b>	27	Индивидуальный этажный модуль. Управление 1 или 2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8 пожарных шлейфов сигнализации, выходы для управления клапанами: 24В. Количество модулей в системе до 24 шт.	3828,00	3752,97	3621,29
 <b>ИЭМ-1-03(У) исп.2</b>	28	Индивидуальный этажный модуль. Управление клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1 клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп пожарных ШС по 4 ШС в каждой, выходы для управления клапанами 24В. Количество модулей в системе до 12 шт.	3828,00	3752,97	3621,29
 <b>АСД(У) исп.2</b>	29	Блок системный. Для работы с индивидуальными этажными модулями ИЭМ-1, ИЭМ-1-02.	28224,00	27670,81	26699,90
 <b>АСД-01(У) исп.2</b>	30	Блок системный. Для работы с индивидуальными этажными модулями ИЭМ-1-01, ИЭМ-1-03.	28224,00	27670,81	26699,90
 <b>МТЭ-1(У) исп.2</b>	31	Модуль технического этажа. Количество модулей – до 2шт. Предназначен для управления, находящимися на одном этаже, приточным и вытяжным вентилятором, запорными клапанами этих вентиляторов и нагревателями запорных клапанов.	3828,00	3752,97	3621,29


		Модуль мнемотабло. Отображение информации о состоянии системы в целом и поэтажной информации (до 24 этажей), техническом этаже, служебных помещениях. Световая индикация состояний ПОЖАР, КЛАПАН, ОХРАНА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНИМАНИЕ, НОРМА по каждому этажу.	4618,00	4527,49	4368,63
<b>ММТ(У) исп.2</b>	32				

### Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные


		Пульт управления пожаротушением. Для объединения в одну локальную магистраль до 30 приёмно-контрольных приборов управления пожаротушением ВЭРС-ПУ версия 3.1. Напряжение питания: 10...14В. Ток потребления: 0,3А. Количество интерфейсных шин RS-485: 2. Максимальное количество ключей ТМ в энергонезависимой памяти: 20шт. Максимальное число событий, записываемых в журнал: 1024.	4926,00	4829,45	4660,00
<b>ВЭРС-ППУ</b>	33				


		Прибор приемно-контрольный и управления пожарный, 1 зона пожаротушения. 1 направление пуска 24В/2,4А. Цифровой индикатор времени обратного отсчета. Шесть выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостности линий. Реле управления инженерным оборудованием: 220В/7А с контролем целостности линии. 9 конфигурируемых шлейфов сигнализации. Встроенный регистратор на 2048 событий. Возможность подключения внешних блоков ВЭРС-БРУ4/8/16/24 версия 3.1, увеличения направлений пуска до 64 с помощью ВЭРС-РНП-01, встроенный резервированный источник питания с АКБ 7 А/ч. Пластиковый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.	6486,00	6358,87	6135,76
<b>ВЭРС-ПУ вер.3.1</b>	34				

		Прибор приемно-контрольный и управления пожарный, 1 зона пожаротушения. 1 направление пуска 24В,1А. Шесть выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостности линий. 8 конфигурируемых шлейфов сигнализации. Встроенный резервированный источник питания с АКБ 7 А/ч. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.	7600,00	7451,04	7189,60
<b>ВЭРС-ПУ-М вер.3.1</b>	35				






		Адресный расширитель направления пожаротушения. Подключение к ВЭРС-ПУ до 16 расширителей на 1 пусковую цепь. 4 выхода для подключения модулей пожаротушения, контроль цепей пуска, два шлейфа технологической сигнализации.	1820,00	1784,33	1721,72
<b>ВЭРС-РНП-01</b>	36				

### Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные







		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1 шлейф сигнализации. 1 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление кнопкой, резервированный источник, АКБ 1,2 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.	1755,00	1720,60	1660,23
<b>ВЭРС-ПК 1-01</b>	37				







		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1 шлейф сигнализации. 1 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, резервированный источник, АКБ 1,2 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.	1909,00	1871,58	1805,91
<b>ВЭРС-ПК 1ТМ-01</b>	38				

 <p><b>ВЭРС-ПК 1-01 вер.3.2</b></p>	39	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1 охранно-пожарный ШС. 2 реле: ПЦН "Пожар"/"Охрана" и ПЦН "Неисправность". выходы на оповещатели, импульсный источник питания с расширенным диапазоном питающих напряжений, АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	1780,00	1745,11	1683,88
 <p><b>ВЭРС-ПК 1ТМ-01 вер.3.2</b></p>	40	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1 охранно-пожарный ШС. 2 реле: ПЦН "Пожар"/"Охрана" и ПЦН "Неисправность". выходы на оповещатели, импульсный источник питания с расширенным диапазоном питающих напряжений, АКБ 1,2 А*ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	1909,00	1871,58	1805,91
 <p><b>ВЭРС-ПК 2П ver.3.2</b></p>	41	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 2 шлейфа сигнализации (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, высокоэффективный импульсный источник питания, полноценная работа с глубоко разряженной АКБ, АКБ 4,5А/ч, программное обеспечение для конфигурирования прибора - ВЭРС-ПК Prog. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	3300,00	3235,32	3121,80
 <p><b>ВЭРС-ПК 2ПТ ver.3.2</b></p>	42	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 2 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	3390,00	3323,56	3206,94
 <p><b>ВЭРС-ПК 2МТ ver.3.2</b></p>	43	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 2 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	4230,00	4147,09	4001,58
 <p><b>ВЭРС-ПК 2П-РС ver.3.2</b></p>	44	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. ВЭРС-ПК 2П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog.</p>	3430,00	3362,77	3244,78

 <p><b>ВЭРС-ПК 4П вер.3.2</b></p>	45	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4 шлейфа сигнализации (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, высокоэффективный импульсный источник питания, полноценная работа с глубоко разряженной АКБ, АКБ 4,5А/ч, программное обеспечение для конфигурирования прибора - ВЭРС-ПК Prog. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	3550,00	3480,42	3358,30
 <p><b>ВЭРС-ПК 4ПТ ver.3.2</b></p>	46	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	3610,00	3539,24	3415,06
 <p><b>ВЭРС-ПК 4М ver.3.2</b></p>	47	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4 ШС (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	4330,00	4245,13	4096,18
 <p><b>ВЭРС-ПК 4МТ ver.3.2</b></p>	48	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 4 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	4410,00	4323,56	4171,86
 <p><b>ВЭРС-ПК 4П-РС ver.3.2</b></p>	49	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. ВЭРС-ПК 4П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog.</p>	3650,00	3578,46	3452,90







 <p><b>ВЭРС-ПК 8П ver.3.2</b></p>	50	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8 шлейфов сигнализации (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, высокоэффективный импульсный источник питания, полноценная работа с глубоко разряженной АКБ, АКБ 4,5А/ч, программное обеспечение для конфигурирования прибора - ВЭРС-ПК Prog. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	3950,00	3872,58	3736,70
 <p><b>ВЭРС-ПК 8ПТ ver.3.2</b></p>	51	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	4010,00	3931,40	3793,46
 <p><b>ВЭРС-ПК 8МТ ver.3.2</b></p>	52	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 4,5 (7) А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	4610,00	4519,64	4361,06
 <p><b>ВЭРС-ПК 8П-РС ver.3.2</b></p>	53	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. ВЭРС-ПК 8П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog.</p>	4050,00	3970,62	3831,30
 <p><b>ВЭРС-ПК 16П ver.3.2</b></p>	54	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16 шлейфов сигнализации, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А/ч. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	4760,00	4666,70	4502,96
 <p><b>ВЭРС-ПК 16М ver.3.2</b></p>	55	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	5860,00	5745,14	5543,56

 <p><b>ВЭРС-ПК 16ПТ вер.3.2</b></p>	56	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16 шлейфов сигнализации (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А/ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ и считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	4840,00	4745,14	4578,64
 <p><b>ВЭРС-ПК 16МТ вер.3.2</b></p>	57	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 16 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	5960,00	5843,18	5638,16
 <p><b>ВЭРС-ПК 16П-РС вер.3.2</b></p>	58	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. ВЭРС-ПК 24П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog.</p>	4855,00	4759,84	4592,83
 <p><b>ВЭРС-ПК 24П ver.3.2</b></p>	59	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24 шлейфа сигнализации (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А/ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	5150,00	5049,06	4871,90
 <p><b>ВЭРС-ПК 24М ver.3.2</b></p>	60	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	6250,00	6127,50	5912,50
 <p><b>ВЭРС-ПК 24ПТ вер.3.2</b></p>	61	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24 шлейфа сигнализации (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 А/ч. Организация точки доступа. Подключение внешних блоков по RS-485. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ и считыватель ТМ. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	5240,00	5137,30	4957,04

 <p><b>ВЭРС-ПК 24МТ</b> вер.3.2</p>	62	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 24 ШС (охранные, пожарные, технологические). 3 реле ПЦН (одно реле: ~250В/7А; два реле: ~120В/2А,), выходы на оповещатели ОК с током нагрузки до 1А, высокоэффективный импульсный источник питания (135-242В), АКБ 7 А*ч, клеммы для подключения внешнего РИП, конфигурирование кнопками прибора и/или через персональный компьютер (ПО "ВЭРС-ПК Prog"), встроенный порт USB, подключение внешних блоков по RS-485. В комплекте 2 ключа ТМ и считыватель ТМ. Металлический корпус. АКБ в комплект поставки не входит.</p>	6350,00	6225,54	6007,10
 <p><b>ВЭРС-ПК 24П-РС</b> вер.3.2</p>	63	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. ВЭРС-ПК 24П версия 3.2 со встроенным регистратором событий на 1024 записи с возможностью считывания журнала событий через USB-интерфейс с использованием программного обеспечения ВЭРС-ПК Prog.</p>	5245,00	5142,20	4961,77
<b>Дополнительное оборудование</b>					
 <p><b>ВЭРС-БМК</b></p>	64	<p>Блок мониторинга и контроля. Для удаленного отображения состояния и удаленного управления одним прибором ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID) по интерфейсу RS-485. Разграничение уровней доступа к управлению кнопками с помощью ключей ТМ.</p>	2925,00	2867,67	2767,05
 <p><b>ВЭРС-БК</b></p>	65	<p>Блок ключей. Увеличение количества выходов оповещения приборов ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID). Увеличение суммарной мощности, подводимой к оповещателям. Подключение по интерфейсу RS-485. Конфигурирование различных алгоритмов работы ключей. Силовое реле с параметрами: 120В,3А/≈30В,3А.</p>	1850,00	1813,74	1750,10
 <p><b>Конфигуратор USB</b></p>	66	<p>Для подключения приборов ВЭРС-ПК2/4/8/16/24. версия 3.1 с датой выпуска, начиная с 01.09.2014, к персональному компьютеру через USB-интерфейс, позволяет перенести конфигурацию прибора, созданную в ПО ВЭРС Конфигуратор. В комплект входит кабель USB - mini USB.</p>	1334,00	1307,85	1261,96
 <p><b>ВЭРС-РС вер.3.1</b></p>	67	<p>Регистратор событий. Регистрация свыше 1024 событий, подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1, ВЭРС-ПК версия 3.2 по интерфейсу RS-485. Встроенный резервированный источник питания с АКБ 1,2 А/ч. Просмотр журнала событий на встроенном ЖКИ или персональном компьютере. В комплекте поставляется ПО ВЭРС Конфигуратор.</p>	2969,00	2910,81	2808,67
 <p><b>ВЭРС-БРУ4 вер.3.1</b></p>	68	<p>Блок 4 реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID). по интерфейсу RS-485, программирование последовательности и времени включения 4 реле (=24В, 10А, ~ 240В, 5А). В комплекте поставляется ПО ВЭРС Конфигуратор. Режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП.</p>	1991,00	1951,98	1883,49
 <p><b>ВЭРС-БРУ8 вер.3.1</b></p>	69	<p>Блок 8 реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID) по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 8 реле (=24В, 10А, ~ 240В, 5А). В комплекте поставляется ПО ВЭРС Конфигуратор. Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП.</p>	2222,00	2178,45	2102,01

		Блок 16 реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID) по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 16 реле (=24В, 10А, ~ 240В, 5А). В комплекте поставляется ПО ВЭРС Конфигуратор. Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП.	3150,00	3088,26	2979,90
<b>ВЭРС-БРУ16 вер.3.1</b>	70				
		Блок 24 реле. Подключение к ВЭРС-ПК версия 3.1 (ВЭРС-ПК версия 3.2, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID) по интерфейсу RS-485, возможно программирование последовательности и времени включения 24 реле (=24В, 10А, ~ 240В, 5А). В комплекте поставляется ПО ВЭРС Конфигуратор. Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования АСУ ТП.	3750,00	3676,50	3547,50
<b>ВЭРС-БРУ24 вер.3.1</b>	71				
		Для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации. Для считывания кода электронных ключей-идентификаторов Touch Memory и отображения состояния охраняемого объекта.	164,00	160,79	155,14
<b>Считыватель ТМ</b>	72				
<b>Источники питания</b>					
		Источник питания резервированный. Для обеспечения оборудования бесперебойным питанием постоянного тока. Напряжение питания: 150...264В. Номинальное выходное напряжение: 12В. Ток нагрузки: 2,5А. Рекомендуемая емкость батареи: 7-12А/ч. Габаритные размеры: 167x116x241мм. Диапазон рабочих температур: -20...+50Гр.С. Аккумулятор в комплект поставки не входит.	3300,00	3235,32	3121,80
<b>ВЭРС-РИП12-2,5-12</b>	73				
<b>Автоматика управления узлами регулирования ИТП</b>					
		Контроллер. Управляет контуром отопления и контуром горячего водоснабжения. Каждый контур может иметь собственную стратегию и параметры регулирования.	13800,00	13529,52	13054,80
<b>БиКуб-РТ04</b>	74				
		Блок реле. Предназначен для преобразования сигнала 24В в релейный выход ~250В, 5А/ =30В, 5А.	4300,00	4215,72	4067,80
<b>МР-01</b>	75				
		Шкаф управления тепловым пунктом. Предназначен для управления оборудованием индивидуального теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и автоматический режим управления. Применяется для управления узлами отопления и ГВС с однофазными насосами.	54000,00	52941,60	51084,00
<b>ШУТП-104</b>	76				
		Шкаф управления тепловым пунктом. Предназначен для управления оборудованием индивидуального теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и автоматический режим управления. Применяется для управления узлами отопления с однофазными насосами.	45000,00	44118,00	42570,00
<b>ШУТП-104.1</b>	77				

 <p><b>ШУТП-304</b></p>	78	Шкаф управления тепловым пунктом. Предназначен для управления оборудованием индивидуального теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и автоматический режим управления. Применяется для управления узлами отопления и ГВС с трехфазными насосами.	57000,00	55882,80	53922,00
 <p><b>ШУТП-304.1</b></p>	79	Шкаф управления тепловым пунктом. Предназначен для управления оборудованием индивидуального теплового пункта (ИТП). Шкаф обеспечивает ручной и автоматический режим управления. Применяется для управления узлами отопления с трехфазными насосами.	48000,00	47059,20	45408,00
<b>Адресная система ВЭРС-512</b>					
 <p><b>ВЭРС-512 а/модуль</b></p>	80	Адресная система. Для контроля токопотребляющих извещателей.	340,00	333,34	321,64
 <p><b>ВЭРС-512 п/модуль</b></p>	81	Адресная система. Для контроля пассивных извещателей.	320,00	313,73	302,72
<a href="http://www.tehniksb.ru">www.tehniksb.ru</a>					